


# FLAMBEAU

Design Giordana Arcesilai 2017





### Istruzioni:

#### Accensione:

Rimuovere il tappo **A**, tirare il portabatterie **C** parzialmente fuori dalla lampada (vedere disegno), ed inserire il connettore **B**.

Riavvitare il tappo **A**. Svitare l'anello superiore **E** di 180° senza rimuoverlo, ruotare il coperchio **F** in corrispondenza dell'interruttore **G**. Accendere la lampada e ruotare il coperchio **F** nella posizione iniziale fino alla scomparsa dell'interruttore **G**. Riavvitare l'anello superiore **E**.

#### Carica:

Svitare l'anello superiore **E** di 180° senza rimuoverlo, ruotare il coperchio **F** in corrispondenza del jack di ricarica **H**. Inserire il caricabatterie nel jack di ricarica **H**. Collegare il caricabatterie alla corrente elettrica. A carica avvenuta scollegare il caricabatterie e ruotare il coperchio **F** nella posizione iniziale fino alla scomparsa del jack di ricarica **H**. Riavvitare l'anello superiore **E**.

#### ATTENZIONE:

Il foro del coperchio **F** deve essere tenuto in corrispondenza dell'interruttore **G** o del jack di ricarica **H** **ESCLUSIVAMENTE** in fase di accensione/spengimento e di ricarica. Per un corretto utilizzo, tenere la **lampada sotto carica per almeno 5 ore**.

**USARE SOLO BATTERIE RICARICABILI AA DA 2600mAh PER AVERE 12 ORE DI LUCE CONTINUE.**

### Instructions:

#### Switching on:

Remove the cap **A**, pull the battery holder **C** partially out of the lamp (see scheme) and plug the connector **B**.

Screw the cap **A**. Unscrew the upper ring **E** of 180° without removing it, turn the upper cap **F** in correspondence of the switch **G**. Switch on the lamp and turn the upper cap **F** back in the initial position until the hiding of the switch **G**. Screw the upper ring **E**.

#### Charging up:

Unscrew the upper ring **E** of 180° without removing it, turn the upper cap **F** in correspondence of the recharging jack **H**. Insert the power supply in the recharging jack **H**. Plug in the power supply. When the lamp is up, unplug the power supply and turn the upper cap **F** back in the initial position until the hiding of the recharging jack **H**. Screw the upper ring **E**.


#### ATTENTION:

The hole in the upper cap **F** must be in correspondence of the switch **G** or the recharging jack **H** **ONLY** for switching the lamp or recharge it.


For a good performance, keep **the lamp in charge for at least 5 hours**.

**USE ONLY RECHARGEABLE 2600mAh 'AA' BATTERIES TO HAVE 12 HOURS OF CONTINUOUS LIGHT.**

 Prodotto rispondente alle Direttive Comunitarie Europee/  
Conformity of the product to the European Community laws

 Protezione contro getti d'acqua/  
Protected against jets of water

 Apparecchio adatto al montaggio su superfici infiammabili/  
Ready for mounting on a flammable surface

 Non smaltire insieme ad altri rifiuti domestici/  
Do not put in the normal litter.

 Alimentazione a bassissima tensione. Esclusa messa a terra/  
Very slow safety voltage. Earthing excluded